

永诺无线引闪器 YN-04II 使用说明

一、安装说明

A. 发射器

- 1、打开发射器电池盖；
- 2、按电池仓内的 (+/-) 符号正确装入电池 (23A 12V)，合上电池盖。

B. 接收器

- 1、打开接收器电池盖；
- 2、按电池仓内的 (+/-) 符号正确装入电池 (CR2)，合上电池盖。

二、使用方法

A. 普通用法

- 1、将闪光灯插入接收器的热靴中，按下接收器上的按钮，接收器指示灯闪烁，表明已开机。正常情况下，指示灯会间隔 3s 闪烁一次。
- 2、将发射器与接收器设置在相同的频道，此时打开闪光灯电源并设置好闪光灯输出亮度，再按发射器上的测试按钮，如闪光灯发出 ，即表明本产品工作正常。
- 3、将发射器插入相机热靴中，此时您可以用相机对准需要拍摄的景物按下快门，接收器上的闪光灯会在发射器上的同步信号下闪光，得到所需要的相片。

B. 特有用法

在普通用法的基础上，YN-04 的发射器上的热靴上可以插上另外一只闪光灯，在拍摄时，机顶发射器上的闪光灯和接收器上闪光灯都会随着相机快门同步闪光，达到很好的补光效果。

C. 影视灯引闪

在普通用法的基础上，您还可以使用我们赠送的连接线，将影视灯和接收器的同步端口连接，在拍摄时，该影视灯同样会在同步信号下闪光。

D. 多灯布光应用

您可以购买多个 YN-04 接收器，分别连接多个闪光灯并放置在不同的位置和角度，然后把发射器插入相机热靴中，此时，所有闪光灯都会在相机同步信号下闪光，达到多灯引闪的效果。

三、注意事项

- 1、在使用 YN-04 时，必须将发射器和接收器的频道调到一致。
- 2、如果引闪距离达不到正常使用的需求，请检查各部件电池电量是否足够，并且确认您所在的拍摄环境信号干扰是否过于严重。

四、规格

无线频段	使用 ASK，有 4 个可由用户设置的频道
输出端口	接收器热靴、同步端口、发射器热靴
同步速度	1/250 秒
遥控距离	15~30 米
发射器使用次数	1000 次以上
接收器待机时间	100 小时以上
发射器电源	23A 12V
接收器电源	CR2

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.