

可视遥控快门线说明书

永诺可视快门线采用 2.5 寸高清屏幕显示，让您能够轻松自如地拍摄各种不便通过目镜观察的画面。

一、产品结构

- 1 电源开关
- 2 LCD 亮度调节
- 3 快门指示灯
- 4 B 门按钮
- 5 快门按钮
- 6 连拍按钮
- 7 电源指示灯
- 8 充电指示灯
- 9 2s 延时拍摄
- 10 快门数据线插孔
- 11 充电插孔
- 12 电池仓门

二、连接方法

将可视遥控快门线的连接线接入相机，不同种类相机接口不同，这里以 D300 为例。

- 1 将可视遥控快门线的快门线插头接入相机快门端口。
- 2 将可视遥控快门线的视频连接线插头接入到相机的 Video out 端口。

注意：奥林巴斯相机只有一个 USB 接口，此时只需要将遥控器的 USB 线接入到相机的 USB 端口就可以使用了。

三、使用方法

1、即时快门的使用

该遥控快门线可当做一般的快门线使用，按下中间的圆形快门按钮可以使相机对焦并拍下照片，即使在该遥控器电池没电时，此功能也能完美使用。

2、B 门拍摄模式

将相机的快门时间设置为 BULB，此时你可以按一下遥控器上的 BULB 按钮，相机快门将打开，等到你觉得相机曝光时间足够时，再按一下 BILB 按钮，相机快门关闭，就可以得到你所需要的照片。

3、连拍功能

将相机的拍摄模式调到连拍，此时您可以按下遥控快门线的连拍按钮，相机会根据你发出的连拍指示连续拍摄五张相片。（注意：遥控发出的连拍信号包括对焦时间，如果对焦失败，将无法连拍，或者连拍少于 5 张。如果将相机改为手动对焦，就可以确保 5 张连拍。）

4、两秒延时拍摄模式

使用两秒延时功能时，只需要按下 2s 按钮，相机就会在两秒后拍下照片。（注意：两秒延时包括对焦时间，如果期间没有对焦成功，2s 后自动放弃该操作。如果将相机改为手动对焦，就可以确保两秒延时拍摄。）

5、可视遥控取景快门

该功能需要您的相机支持实时取景功能，将相机的实时取景功能开启，此时相机屏幕上的图像会传输到遥控器，你可以手持可视遥控快门线看到相机实际取景的图像，当您满意景物的效果时，按下快门按钮，拍到美丽的图片。

该可视遥控快门线适用机型：

尼 康：D3 D300 D300S D700 D90 D5000

佳 能：1DIII 1DSII 1DSIII 5DII 40D 50D 450D 500D 550D 7D 1000D G10

索 尼：A300 A350

奥林巴斯：E420 E410 E510 E520

警告：本产品的电池为高能锂电池，充电时间不要超过 5 个小时。处理电池时，请将电池包裹好以免短路，并请遵守好当地处理电池的规定。

请将电池或容易误吞的东西远离儿童存放，如果误吞了物体，请立即与医生联系。

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.